

## 4

# TECHNISCHE MONTAGEHINWEISE

## 4.1 GOLDENE REGELN FÜR DIE INSTALLATION

- Montieren Sie hinter jeder Steckdose ein kurzes 90° Sicherheits -Knie! Sie verhindern damit das Einsaugen längerer Gegenstände und somit eine Rohrverstopfung! Die Steckdose sollte in komfortabler Einsteckhöhe (50 - 60 cm über dem Fertigfußboden) angebracht werden. Der Deckel soll nach unten aufklappen.
- Falls Sie die Steigleitung zum nächsten Stockwerk weiterführen, empfehlen wir Ihnen für die Steckdosenmontage den Abzweiger Art.-Nr. 2503 bzw. 3513 und auch hier immer das kurze 90° Sicherheits-Knie, Art.-Nr. 2501/3511.
- An allen anderen Stellen montieren Sie bitte ausschließlich 45°-Bögen oder lange 90°-Rohrbögen. Dies ist saugtechnisch die beste Verlegetechnik. Damit stellen Sie sicher, daß Ihr **BVC** Einbaustaubsauger-System immer mit optimaler Kraft arbeitet!
- Sofern Sie Ihre Rohre in der Decke verlegen, sollten die Saugrohre zusätzlich isoliert und das Niedervoltkabel in einem Leer - Rohr verlegt werden.
- Vergessen Sie nicht, zwecks PKW - Reinigung am Eingang Ihrer Garage eine Steckdose zu installieren. Eine praktische Einrichtung die Sie nicht mehr missen möchten.
- Beauftragen Sie nach ca. 2 - 3 Jahren Laufzeit einen Fachmann, um die Kohlebürsten auf Verschleiß zu prüfen. Eventuell abgenutzte Kohlebürsten sollten rechtzeitig erneuert werden, um die Langlebigkeit des Motors sicherzustellen!
- Prüfen Sie, ob Sie Ihren **EBS** richtig abgesichert haben !
- Verwenden Sie als Abluftrohr nach dem Schalldämpfer ein HT-Rohr DN100. Dies ist wichtig, um einen Wärmerückstau, der die Saugleistung Ihres **BVC**-Einbaustaubsaugers reduziert, auszuschließen.
- Um unnötigen Stromverbrauch zu vermeiden, installieren Sie bitte eine Zeitschaltuhr an der Geräte - Steckdose, so daß der Stand-By-Modus über Nacht ausgeschaltet ist.

